

Protection des Sols Industriel Intérieurs

Le traitement SOL EMULSION vous permet de réaliser un traitement bouche-pore avec un aspect satiné.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Avant le démarrage des travaux, il est indispensable de connaître de façon certaine la nature du produit de cure appliqué sur le support (dallage béton).

Selon les informations recueillies, il est fortement recommandé de se procurer les Fiches Techniques et les fiches de données de sécurité des produits concernés, puis de s'assurer auprès de notre Société de la bonne compatibilité avec le traitement **SOL EMULSION***.

Décapage - Nettoyage du support

Nettoyage mécanique de la surface à traiter à l'aide d'une solution de **SOL DETERGENT*** dilué dans de l'eau claire à raison de **0.5 à 3 % soit 0.5 à 3 litres pour 100 litres d'eau**.

Dégraissage éventuel en fonction de l'état de la surface à rénover avec le **SOL DECAP S***, dilué dans de l'eau froide à raison de **20 % soit 2 litres pour 10 litres d'eau**.

Elimination éventuelle du produit de cure résiduel avec une solution de **SOL DECAP S*** ou de **SOL DECAP E*** en fonction de la nature du produit de cure utilisé préalablement.

Elimination éventuelle des efflorescences à l'aide du **SOL ACID***.

NEUTRALISATION DU SUPPORT

Vérifier systématiquement le pH du support après les travaux préparatoires, à l'aide d'une bandelette de papier indicateur (buvard) de pH.

Si celui-ci est inférieur à 7 (pH neutre), procéder à un traitement avec **SOL DECAP E***.

Si celui-ci est supérieur à 7 (pH neutre), procéder à un traitement avec **SOL NEUTRE***.

Après ces opérations, vérifier à nouveau si le pH du support est compris entre 7 et 8, dans le cas contraire renouveler les opérations adéquate citées précédemment.

* Consulter la fiche technique sur notre site www.duromit.fr



Toutes les opérations énoncées ci-dessus sont fondamentales pour le résultat final.

Protection des Sols Industriel Intérieurs

Le traitement SOL EMULSION vous permet de réaliser un traitement bouche-pore avec un aspect satiné.

PROTECTION

Sur sol parfaitement sec et non condensant, appliquer **SOL EMULSION*** à l'aide d'un mouilleur ou d'un balai à franges en micro fibres, **impérativement en deux couches minces.**

Consommation :
1 litre pour 10 m² en deux couches

Respecter un temps de séchage de 1 à 3 heures (selon température et hygrométrie) entre les couches.

L'application des deux couches doit se faire en passes croisées.

OPTION

Pour obtenir un aspect brillant, après l'application de **SOL EMULSION*** (8h minimum), appliquer à l'aide d'un mouilleur ou d'un balai à franges en micro fibres, **en une couche mince le composant C du procédé SOL BETON +.**

Consommation :
1 litre pour 50 m²

Ainsi traité, le sol est non glissant et présente un haut degré de brillance ainsi qu'une haute résistance au trafic.

NOTES

Protéger les surfaces (Aluminium, PVC, bois, peintures,...) adjacentes à la zone de travail.

ENTRETIEN

Pour maintenir les performances du traitement de protection **SOL EMULSION***, il est nécessaire d'entretenir et de nettoyer votre sol.

Pour cela, appliquer quotidiennement **SOL REGENERANT***.

REMISE EN SERVICE

Trafic piétons :
24 heures à + 20°C et 60% d'humidité relative.

Trafic d'engins :
72 heures à + 20°C et 60% d'humidité relative.



Avis important : fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des chantiers, les indications et les recommandations contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L'utilisation de ce produit par l'applicateur devra être précédé d'essais destinés à vérifier nos recommandations et à s'assurer que notre produit convient à l'emploi envisagé. Toute erreur d'appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.